

Az akkumulátoros gyerekjármű **játék, nem közlekedési eszköz**. Ez az útmutató a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze; a járműhöz mellékelt használati útmutató előírásait (korhatár, teherbírás, összeszerelés) minden esetben be kell tartani.



FIGYELEM! A jármű csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Soha ne hagyd a gyermeket felügyelet nélkül, amíg a járművet használja. 3 év alatti gyermek nem lehet jelen az összeszerelésnél: az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelentenek. A csomagolóanyagot tartsd távol a gyerekektől.

1. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az összeszerelést felnőtt végezze, a mellékelt útmutató szerint.
- Az akkumulátort az első használat előtt **8–10 órán át** kell tölteni, de **15 óránál tovább soha**.
- Mutasd meg a gyermeknek, hogyan indul el, hogyan áll meg a jármű, és mit tegyen, ha valami nem működik.
- Ellenőrizd, hogy a korhatár és a teherbírás megfelel-e a gyermeknek (lásd a jármű saját útmutatóját).

3. HOL HASZNÁLHATÓ?

- **Csak sima, vízszintes, szilárd felületen:** otthon, teraszon, burkolt udvaron, parkban, játszótéren.
- Nappal vagy jól megvilágított helyen.
- Száraz időben.

2. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

- Nézd át a csavarokat, anyákat, a kerekeket és a burkolatot; ami meglazult, húzd meg.
- Az ülés legyen a helyén és rögzítve.
- A kerekek forogjanak szabadon.
- Ha sérült, törött vagy kilazult alkatrészt találsz, a járművet a javításig ne használjátok.

4. HOL TILOS HASZNÁLNI?

- **Fűvön, murván, homokon, sáros vagy egyenetlen terepen.**
- Közúton, forgalomban, autók közelében.
- Lejtőn, lépcső, járdaszegély, medence vagy más víz közelében.
- Esőben, hóban, erős szélben, sötétben.
- Gyúlékony anyagok közelében (pl. benzinkúton).

5. BIZTONSÁGOS VEZETÉS

- Egyszerre **egy gyermek** használja a járművet.
- Mindig ülve, **bekapcsolt biztonsági övvel**.
- Zárt, csúszásmentes cipőben – mezítláb soha.
- Védőfelszerelés (bukósisak, térd- és könyökvédő) viselése szükséges; ezek nem tartozéka a járműnek.
- Menet közben ne váltson hirtelen előre és hátra: csak álló helyzetben kapcsoljon irányt.
- Mozgó jármű kerekeihez senki ne nyúljon.
- Ne kössetek vagy rögzítsetek semmit a járműre.
- A járművön semmit ne alakíts át, sem a vázon, sem az elektromos részekben.

6. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- Az akkumulátort **csak felnőtt** töltheti. Az akkumulátor és a töltő nem játék.
- Töltés előtt kapcsold ki a járművet.
- Tölts **minden használat után**, illetve amikor a jármű érezhetően lassul: 8–10 órát, legfeljebb 15 órát.
- Ha a jármű áll, **havonta legalább egyszer** akkor is töltsd fel.
- Csak száraz helyen tölts, és csak a járműhöz kapott töltővel.
- Töltés előtt nézd meg a töltőt, a kábeleket és a csatlakozókat; sérült töltőt ne használj.
- Töltés közben az akkumulátor és a töltő melegedése természetes.
- 5 °C alatt a töltés 3–5 órával tovább tart; –5 °C alatt ne használjátok a járművet.

9. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A mozgó alkatrészeket (kerekek, csatlakozások) időnként vékonyan olajozd meg.
- A járművet **állítva**, száraz, hűvös, jól szellőző, fedett helyen tárold; ne dönts meg, és ne fordítsd fel.
- Hőforrástól (fűtőtest, tűzhely, nyílt láng) tartsd távol.
- Tárolás előtt kapcsold ki, és húzd le az akkumulátor csatlakozóit.
- Hosszabb tárolás előtt töltsd fel az akkumulátort, és utána is töltsd rendszeresen.

7. ELEMEEK (TÁVIRÁNYÍTÓ, KORMÁNY)

- Nem újratölthető elemet tilos tölteni.
- Ne keverj régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ügyelj a helyes polaritásra (+ / –).
- A lemerült elemet azonnal vedd ki, és akkor is, ha a járművet sokáig nem használjátok.

8. TISZTÍTÁS

- **Víz ne érje:** ne mosd slaggal, vízzel vagy szappanos szivaccsal – a víz tönkretelheti a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.
- Puha, száraz ruhával töröld át.
- Erős, súroló hatású tisztítószer ne használj.

10. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA ÉS CSERÉJE

- Az akkumulátor idővel veszít a kapacitásából; élettartama a használatától függően jellemzően **1–3 év**.
- A cserét felnőtt végezze: ülés le, csatlakozók le, rögzítő le, az akkumulátort ne a kábelénél fogva emeld ki.
- Csak a járműhöz való akkumulátort használj.
- A lemerült akkumulátor **veszélyes hulladék**: ne dobod a háztartási szemétkébe és ne dobod tűzbe. Hulladékudvarban vagy akkumulátort árusító üzletben adható le.

11. JÓTÁLLÁS – MIRE FIGYELJ?

Mire nem vonatkozik?	A nem rendeltetésszerű használatból (például terepen, fűvön, murván vagy esőben való használatból), a karbantartás elmaradásából, a helytelen összeszerelésből vagy rongálásból eredő hibára, továbbá ha a járművet megbontották vagy átalakították. A használatból eredő természetes kopás önmagában nem hiba.
Mit tegyél hiba esetén?	Ne használjátok tovább a járművet, és ne próbáld megjavítani. Írj nekünk a rendelésszámmal, a hiba leírásával és lehetőleg fotóval vagy videóval. A járművet megtisztítva kérjük.
Mit őriz meg?	A számlát és a jótállási jegyet. A jótállásra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételeink tartalmazzák.